



Package Contents:

- Wireless Charging Power Base
- 4 Rechargeable Batteries
- 110/240V AC Adapter
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

To Charge the Battery While Attached to the Wii Remote:

1. Insert the Rechargeable Battery into the Wii Remote by sliding the top teeth into the holes at the top of the battery compartment.
2. Press on the bottom of the battery to snap the battery into place.
3. Lay the Power Base on any flat surface.
4. Plug one end of the AC Adapter into a wall outlet.
5. Plug the other end of the of the AC Adapter into the back of the Power Base.
6. Press the ON button on the front of the Power Base.
7. Place the Wii Remote with the battery attached on one of the 4 designated slots with the directional button on the Wii Remote towards the top of the Power Base.
8. The LED in front should be RED when charging and turn BLUE when fully charged.

*NOTE: You can place up to 4 Wii Remotes with batteries attached on the Power Base at the same time. The Power Base can also charge the Wii Remote with or without the Wii Remote Jacket on. The Power Base can also charge the Wii Remote with or without Wii MotionPLUS attached.*

To Charge the Rechargeable Battery by Itself:

1. Lay the Power base on any flat surface.
2. Plug one end of the AC Adapter into a wall outlet.
3. Plug the other end of the AC Adapter into the back of the Power Base.
4. Press the ON button on the front of the Power Base.
5. Place up to 4 batteries onto the Power Base with the teeth of battery towards the top of the Power Base.
6. The LED in front should be RED when charging and turn BLUE when fully charged.

*NOTE: You can place up to 4 Rechargeable Batteries on the Power Base at the same time.*

*NOTE: The Power Base is ONLY compatible with the dreamGEAR "Power Base" rechargeable battery packs.*

BATTERY WARNING:

Leakage of battery acid can cause personal injury as well as damage to your controller. If battery leakage occurs, thoroughly wash the affected skin and clothes. Keep battery acid away from your eyes and mouth. Leaking batteries may make popping sounds.

iSound

dreamGEAR

WARRANTY CARD

All dreamGEAR/i.Sound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number.

**NOTE:** dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

Consumer Support Hotline:

877-999-DREAM (3732) (U.S. and Canada only) or  
310-222-1045 (International)

Consumer Support Email: support@dreamgear.net

Websites:

www.dreamgear.net  
www.isound.net

works with

Wii

Power Base QUAD  
INDUCTION CHARGING DOCK

USER'S GUIDE

DGWII-3116



dreamGEAR®  
www.dreamgear.net

To avoid battery leakage:

- Do not leave batteries in the controller for long periods of non-use.
- Do not put the batteries in backwards. Make sure that you follow the User's Guide correctly.
- Do not use damaged, deformed or leaking batteries.
- Do not dispose of batteries in a fire.

FOR TECHNICAL SUPPORT  
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM  
or support@dreamgear.net



Contenido del Embalaje:

- Base de alimentación de carga inalámbrica
- 4 baterías recargables
- Adaptador para 110/240VCA
- Guía de usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

Para cargar la batería mientras están instaladas en el Control Remoto Wii:

1. Inserte la batería recargable en el Control Remoto Wii deslizando los dientes superiores en los agujeros que están en la parte superior del compartimiento de las baterías.
2. Presione sobre la parte inferior de la batería para que esta quede ajustada a presión en su lugar.
3. Coloque la Base de Alimentación sobre cualquier superficie plana.
4. Enchufe un extremo del Adaptador de CA en un tomacorriente de pared.
5. Enchufe el otro extremo del Adaptador de CA en la parte trasera de la Base de Alimentación.
6. Presione el botón ON en la parte delantera de la Base de Alimentación.
7. Coloque el Control Remoto Wii con la batería instalada en una de las 4 ranuras designadas con los botones de dirección del Control Remoto Wii hacia la parte superior de la Base de Alimentación.
8. El LED de la parte delantera debe estar en ROJO cuando está cargando y ponerse AZUL cuando esté totalmente cargada.

*NOTA: Puede colocar al mismo tiempo hasta 4 Controles Remotos Wii con baterías instaladas en la Base de Alimentación. La Base de Alimentación también puede cargar el Control Remoto Wii con o sin el Forro para Control Remoto Wii colocado. La Base de Alimentación también puede cargar el Control Remoto Wii con o sin el Wii MotionPLUS colocado.*

Para cargar la batería recargable independientemente:

1. Coloque la Base de Alimentación sobre cualquier superficie plana.
2. Enchufe un extremo del Adaptador de CA en un tomacorriente de pared.
3. Enchufe el otro extremo del Adaptador de CA en la parte trasera de la Base de Alimentación.
4. Presione el botón ON en la parte delantera de la Base de Alimentación.

5. Coloque hasta 4 baterías en la Base de Alimentación con los dientes de la batería hacia la parte superior de la Base de Alimentación.
6. El LED de la parte delantera debe estar en ROJO cuando está cargando y ponerse AZUL cuando estén totalmente cargadas.

*NOTA: Puede colocar al mismo tiempo hasta 4 baterías recargables en la Base de Alimentación.*

*NOTA: La Base de Alimentación SOLAMENTE es compatible con los paquetes de baterías recargables "Power Base" dreamGEAR.*

ADVERTENCIAS SOBRE LAS BATERÍAS:

Las fugas de ácido de las baterías pueden causar lesiones personales así como dañar su controlador. Si ocurren fugas en la batería, limpie bien la zona de la piel y las ropas afectadas. Mantenga el ácido de la batería lejos de sus ojos y de su boca. Las baterías que están experimentando fugas pueden hacer ruidos como de burbujeo.

Para evitar pérdidas de electrolito en las baterías:

- No deje baterías colocadas dentro del controlador por largos períodos de tiempo sin usarlo.
- No coloque las baterías con la polaridad invertida. Asegúrese de seguir correctamente lo indicado en la Guía de Usuario
- No utilice baterías que estén dañadas, deformadas o que presenten fugas de electrolito.
- No arroje las baterías al fuego.



Contenu de l'emballage :

- Station de charge sans fil
- 4 piles rechargeables
- Adaptateur de courant 110/240 V CA.
- Manuel d'utilisation/carte de garantie.
- Carte d'inscription.

Mise en charge de la batterie insérée dans la télécommande Wii:

1. Insérez la batterie rechargeable dans la télécommande Wii en faisant glisser la denture supérieure de la batterie dans les orifices située sur la partie supérieure du compartiment à batterie.
2. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie pour verrouiller la batterie.
3. Installez la station de charge sur une surface plane.
4. Raccordez une extrémité de l'adaptateur de courant CA à une prise de courant murale.
5. Raccordez l'autre extrémité de l'adaptateur de courant CA au dos de la station de charge.
6. Appuyez sur la touche MARCHE située sur le panneau avant de la station de

PARA SOPORTE TÉCNICO  
CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM  
o support@dreamgear.net

- charge.
7. Placez la télécommande Wii (avec la batterie insérée) sur un des 4 emplacements désignés en dirigeant les touches directionnelles de la télécommande Wii vers la partie supérieure de la station de charge.
  8. Le témoin DEL situé sur la façade avant de la station de charge s'allume en ROUGE en cours de charge et s'allume en BLEU une fois la batterie entièrement chargée.

*REMARQUE : La station de charge permet de simultanément recharger jusqu'à 4 télécommandes Wii (avec batteries insérées). Il est également possible d'installer une télécommande Wii avec l'étui silicone. Il est également possible d'installer une télécommande Wii avec le MotionPLUS.*

Pour charger la batterie sans l'installer sur la télécommande Wii:

1. Installez la station de charge sur une surface plane.
2. Raccordez une extrémité de l'adaptateur de courant CA à une prise de courant murale.
3. Raccordez l'autre extrémité de l'adaptateur de courant CA au dos de la station de charge.
4. Appuyez sur la touche MARCHE située sur le panneau avant de la station de charge.
5. Installez jusqu'à 4 batteries sur la station de charge en dirigeant la denture de la batterie vers la partie supérieure de la station de charge.
6. Le témoin DEL situé sur la façade avant de la station de charge s'allume en ROUGE en cours de charge et s'allume en BLEU une fois la batterie entièrement chargée.

*REMARQUE : La station de charge permet de simultanément recharger jusqu'à 4 batteries rechargeables.*

*REMARQUE : La station de charge est SEULEMENT compatible avec les batteries dreamGEAR « Power Base ».*

AVERTISSEMENT LIE AUX BATTERIES:

Toute fuite d'électrolyte des piles peut causer des blessures corporelles et endommager votre manette. Lorsque cela se produit, nettoyez entièrement votre peau et vos vêtements. Veillez à ce que votre bouche et vos yeux n'entrent jamais en contact avec l'électrolyte. Les piles percées peuvent produire des sons d'éclatement.

Afin de prévenir toute fuite d'électrolyte:

- Retirez les piles de la manette lors de périodes de non-utilisation prolongées.
- Installez correctement les piles. Assurez-vous de vous conformer aux instructions du mode d'emploi.
- N'utilisez pas de piles endommagées, déformées ou percées.
- N'incinerez jamais vos piles.

POUR ASSISTANCE TECHNIQUE  
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM  
Ou support@dreamgear.net